
Benutzerhandbuch




CONCEPT 205 C



Benutzerhandbuch

CONCEPT 205 C



Ausgabe AD, September 2014 Handbuch-Teilenr. 10073808 (DE)

Vor Aufstellung oder Inbetriebnahme der Maschine stets das Sicherheitshandbuch, Teilenr. 21741 lesen.

Dieses Handbuch wurde veröffentlicht von:

Glunz & Jensen Degraf S.p.A.

'Il Girasole' - Palazzo Donatello 8/03b 20084 Lacchiarella (MI) Italien

itancii

Internet: www.degraf.glunz-jensen.com

Copyright © 2014 by Glunz & Jensen Degraf S.p.A.

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt 1: Allgemeine Informationen	1-1
Über dieses Handbuch	1-1
Bestimmungsgemäße Verwendung dieses Handbuchs	
Vorbehalt	1-1
Hinweise, Vorsichtsmaßregeln und Warnhinweise!	1-1
Nicht bestimmungsgemäßer Einsatz des Geräts	1-2
Bestimmungsgemäßer Einsatz des Geräts	1-2
Installation	1-2
Service-Unterstützung	1-2
Abschnitt 2: Täglicher Betrieb	2-1
Allgemeines	2-1
Sicherheitshinweise	2-1
Erstmaliger Betrieb der Maschine	2-2
Beschreibung des Hauptbildschirms	2-4
Belichtungsabschnitt	2-7
Entwicklungsabschnitt	2-8
Licht-Finisher-Abschnitt	2-9
Trockner-Abschnitt	2-10
Alarme	2-11
Liste der Alarme	
Platteneinstellungen	
Plattenauswahl	2-19
Abschnitt 3: Plattenherstellung	3-1
Starten eines Belichtungszyklus	3-1
Starten eines Auswaschzyklus	3-1
Starten eines Trocknerzyklus	3-2
Starten eines Licht-Finisher-Zyklus	3-2
Spezieller Zyklus	3-2
Abschnitt 4: Wartung	4-1
Allgemeines	4-1
Füllen des Kühlmitteltanks	4-1
Reinigen des Geräts und Prüfen der Druckluftleitung	
Hauptbelichtungslampen Messung der UV-Ausgabeleistung	
Austauschen der UV-Lampen	
Allgemeines	
Austauschen der Belichtungslampen	
Austauschen der Licht-Finisher-Lampen	4-4

Abschnitt 1: Allgemeine Informationen

Über dieses Handbuch

Bestimmungsgemäße Verwendung dieses Handbuchs

In diesem Handbuch werden die üblichen Bedienungsverfahren für die Maschine beschrieben. Es ist für die tägliche Anwendung vorgesehen und sollte in der Nähe der Maschine aufgehoben werden, damit immer darauf Bezug genommen werden kann.

Vorbehalt

- Dieses Handbuch wurde mit den bestmöglichen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegenden Informationen verfasst und illustriert.
- Etwaige Unterschiede zwischen diesem Handbuch und der Maschine sind auf nach der Veröffentlichung des Handbuchs vorgenommene Verbesserungen zurückzuführen.
- Änderungen, technische Ungenauigkeiten und Schreibfehler werden in folgenden Ausgaben des Handbuchs korrigiert.
- Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

Hinweise, Vorsichtsmaßregeln und Warnungen!

Hinweise, Vorsichtsmaßregeln und Warnungen sind im gesamten Handbuch fett gedruckt, wie im folgenden Beispiel:

Die elektrische Installation muss den örtlichen Bestimmungen und Richtlinien entsprechen.

Symbol	Bedeutung	Erklärung	
	Hinweis	Der Bediener muss die Informationen beachten und befolgen, um die bestmögliche Funktionsweise des Geräts zu erzielen.	
	Vorsicht	Der Bediener muss die Informationen beachten und befolgen, um etwaige mechanische oder elektrische Schäden am Gerät zu vermeiden.	
	Warnung	Der Bediener muss die Informationen beachten und befolgen, um Verletzungen zu vermeiden.	

Nicht bestimmungsgemäßer Einsatz des Geräts

Glunz & Jensen Degraf S.p.A. übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Unfälle, die durch nicht bestimmungsgemäßen Einsatz der Maschine verursacht werden.

• Es ist strengstens verboten, an der Maschine elektrische oder mechanische Veränderungen vorzunehmen. Die Missachtung dieses Verbots macht die Garantie von Glunz & Jensen Degraf S.p.A. ungültig.

Bestimmungsgemäßer Einsatz des Geräts

- Diese Maschine ist Teil einer vollständigen Produktreihe speziell für die Behandlung von Flexodruckplatten. Diese Produktreihe umfasst Belichtung, Entwicklungsautomat, Trockner und Licht-Finisher.
- Diese Maschine ist zur Belichtung, Entwicklung, Trocknung und Nachbelichtung und zum Licht-Finishing von Flexodruckplatten vorgesehen.

Installation

- Die Maschine darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.
- Der Besitzer und die Betreiber dieser Maschine sind dafür verantwortlich, dass der Einbau bzw. die Aufstellung den örtlichen gesetzlichen Vorschriften entspricht und von autorisierten Installateuren und Elektrikern durchgeführt wird.
- Einbau/Aufstellung, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Wartungstechnikern durchgeführt werden, die in der Instandhaltung der Maschine geschult sind.
- Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch falsches Aufstellen bzw. falschen Einbau dieser Maschine verursacht werden.
- Diese Maschine ist nur für die Installation an einem Ort mit Zugangsbeschränkung vorgesehen.

Service-Unterstützung

 Falls bei der Beseitigung von Problemen an der Maschine Unterstützung benötigt wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Abschnitt 2: Täglicher Betrieb

Allgemeines

Diese Maschine ist zum Belichten, Waschen, Reinigen, Trocknen, Nachbelichten und Licht-Finishing von Flexodruckplatten vorgesehen.

Diese Maschine besteht aus folgenden Abschnitten:

- **Auswaschabschnitt** dient zum hochwertigen und gleichmäßigen Auswaschen der Platten sowie zur Hochleistungsreinigung.
- Belichtungsabschnitt 16 Lampen mit je 60 W sorgen für einheitliche Belichtung.
- Trockner 4 Laden, 2 Heizwiderstände.
- Nachbelichtung//Licht-Finishing-Abschnitt 11 UVA-Lampen (60 W) und 10 UVC-Lampen (75 W).

Dieser Entwicklungsautomat ist zur einfachen Bedienung mit einem grafischen Touchscreen-Display ausgestattet.

Sicherheitshinweise

Zur sicheren Verwendung dieses Geräts müssen Bediener und Wartungspersonal die Sicherheitsanweisungen und Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise in den Handbüchern befolgen.

Die Maschine ist mit einem Not-Aus-Schalter ausgerüstet, mit dem Bediener die Maschine in einem Notfall abschalten können. Dieser Not-Aus-Schalter unterbricht die Stromversorgung zur gesamten Maschine.

Es ist sicherzustellen, dass das Risiko oder Problem beseitigt wurde, bevor die Stromversorgung zur Maschine wiederhergestellt wird.

Zum Rücksetzen des Not-Aus-Schalters drehen Sie diesen nach rechts. Die Maschine muss gemäß "Erstmaliger Betrieb der Maschine" weiter unten in diesem Handbuch neu gestartet werden.

Zur Sicherheit der Bediener ist das Gerät mit Verriegelungsschaltern für das Öffnen der Belichtungs-, Trockner- und Licht-Finisher-Laden während des Betriebs und zum Entfernen der Deckel ausgerüstet. Wenn eine der Verriegelungen nicht installiert oder geschlossen ist, kann die Maschine oder ein bestimmter Abschnitt der Maschine nicht betrieben werden. Wenn eine Verriegelung während des Betriebs aktiviert wurde, wird das Gerät oder ein bestimmter Abschnitt des Geräts sofort abgestellt.

Bei der Handhabung von Platten Handschuhe trageb Sicherheitshandschuhe tragen.


Sicherstellen, dass die Raumtemperatur zwischen 17 und 28 °C und die relative Luftfeuchtigkeit bei maximal 80 % liegen.

Vor Einschalten der Maschine sicherstellen, dass der Arbeitsbereich im Umfeld der Maschine sauber und unverstellt ist, damit ungehinderter Zugang möglich ist.


Prüfen, ob Flüssigkeitsundichtheiten auftreten und ob die erforderlichen Verbrauchsmaterialien und Anschlüsse vorhanden sind (Schläuche, Netzkabel und Abluft).

Prüfen, ob der Not-Aus-Knopf (1) freigegeben ist. Andernfalls muss dieser durch Drehen nach rechts freigegeben werden.


• Schalten Sie den Hauptschalter (2) der Maschine ein.




• Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie die Schaltfläche und dem Touchscreen drücken, bis die Schaltfläche om angezeigt wird.



• Halten Sie die Schaltfläche Nok gedrückt, bis die Meldung PLEASE WAIT erscheint.



Wenn "Achsnullung" ausgeführt wird, erscheint automatisch der folgende Hauptbildschirm.



Beschreibung des Hauptbildschirms

Nachstehend ist der Hauptbildschirm abgebildet.

EXPOSURE IN STAND BY	-9999s	EXPOSURE
PROCESSOR IN STAND BY		PROCESSOR
LF IN STAND BY	-9999s	L. FINISH
DR1 STAND BY DR2 STAND BY -999999 -999999	-99°C	DRYER 1/2
DR3 STAND BY DR4 STAND BY -999999 -999999	-99°C	DRYER 3/4
PW OFF MACHINE ON	MACHINE	PLATE SETTING

Display-Überblick	Beschreibung
EXPOSURE	Durch Drücken dieser Schaltfläche wird der Bildschirm Belichtungsabschnitt aufgerufen.
PROCESSOR	Durch Drücken dieser Schaltfläche wird der Bildschirm Entwicklungsabschnitt aufgerufen.
L. FINISH	Durch Drücken dieser Schaltfläche wird der Bildschirm Licht-Finisher- Abschnitt aufgerufen.
DRYER 1/2	Durch Drücken dieser Schaltfläche wird der Bildschirm Trockner 1/2
DRYER 3/4	Durch Drücken dieser Schaltfläche wird der Bildschirm Trockner 3/4
PLATE SETTING	Dient zum Festlegen/Ändern der Plattenparameter.
MACHINE	Dient zum Umschalten des Geräts in den manuellen Betriebsmodus, zum Aufrufen der Betriebsstundenzähler-, Parameter-Setup- und Alarmhistorie-Bildschirme.
MACHINE ON	Nach Drücken der Schaltfläche zeigt diese Schaltfläche den Status der Anforderung zum Abschalten des Geräts an. Je nach dem Status des Geräts zeigt die Anzeige den tatsächlichen Status der Abschaltanforderung. Wenn ein Gerätezyklus aktiv ist, wird "POWER OFF REQ" (NETZ AUS ANF.) angezeigt. Sobald der Gerätezyklus beendet ist, wechselt die Schaltflächenanzeige zu "POWER OFF CLEAN", (NETZ AUS, REINIGEN), und sobald der Reinigungszyklus abgeschlossen ist, wechselt die Schaltfläche zu "POWER OFF TIMER" (NETZ AUS, UHR). Wenn die Uhr abgelaufen ist, wird die Stromversorgung des Geräts ausgeschaltet.
O	Dient zum Anfordern einer Geräteabschaltung.
PW OFF RESET	Diese Schaltfläche wird angezeigt, nachdem die Schaltfläche gedrückt wurde. Damit kann die Anforderung zum Abschalten des Geräts abgebrochen werden.


Statusleisten der einzelnen Abschnitte an der linken Seite des Hauptbildschirms zeigen den tatsächlichen Status der Geräteabschnitte an.

	Display-Überblick	Beschreibung
HNH	EXPOSURE IN STAND BY -99996	Der Belichtungsabschnitt ist bereit, um eine Belichtung zu starten.
ABSC	BACK EXPOSURE IN CYCLE	Es läuft ein Rückseitenbelichtungszyklus.
BELICHTUNGSABSCHNIT	BACK EXPOSURE CYCLE STOP	Der Rückseitenbelichtungszyklus wird vom Bediener
CHT	MAIN EXPOSURE IN CYCLE	Es läuft ein Hauptbelichtungszyklus.
BEL	MAIN EXPOSURE CYCLE STOP	Der Hauptbelichtungszyklus wird vom Bediener
	EXPO CYCLE END	Der Rückseiten- oder Hauptbelichtungszyklus ist abgeschlossen. Um den Zyklus neu zu starten, die
	DRAWER OPEN	Die Belichtungslade wurde während eines Zyklus geöffnet.
	VACUUM IN CYCLE	Es läuft ein Vakuumzyklus.
	PROCESSOR IN STAND BY	Der Entwicklungsabschnitt ist bereit, um die Entwicklung
	ANALYSER IN PROGRESS	Nach dem Start des Zyklus wird das Lösungsmittel geprüft. Wenn die eingestellte Toleranz überschritten wird, müssen
	CYCLE START	Wenn die Lösungsmittelanalyse fertig ist, beginnt der Zyklus.
	WASH OUT AHEAD DIRECTION STEP 1	Die Platte beginnt sich unter den Auswaschbürsten in Vorwärtsrichtung entsprechend der verwendeten Geschwindigkeitseinstellung (verwendetes
Ė	WASH OUT BACK DIRECTION STEP 2	Die Platte bewegt sich unter den Auswaschbürsten in Rückwärtsrichtung entsprechend der Geschwindigkeitseinstellung (verwendetes
SSABSCHNITI	WASH OUT AHEAD DIRECTION STEP 3	Die Platte bewegt sich unter den Auswaschbürsten in Vorwärtsrichtung, entsprechend der Geschwindigkeitseinstellung (verwendetes
ENTWICKLUNGS	CLEANING BRUSH BEFORE RINSING STEP 4	Wenn der Auswaschzyklus abgeschlossen ist, startet und endet der Reinigungsbürstenzyklus entsprechend der Zeiteinstellung
ENT	RINSING BACK DIRECTION STEP 6	Die Platte beginnt, sich in Rückwärtsrichtung entsprechend der Geschwindigkeitseinstellung unter die Auswaschbürsten zu bewegen (Reinigungs- und Lösungsmittelventil öffnet und schließt sich abwechselnd entsprechend dem Einstellwert).
	RINSING AHEAD DIRECTION STEP 6	Die Platte bewegt sich unter die Auswaschbürsten in Vorwärtsrichtung entsprechend der im Programm festgelegten Geschwindigkeit (Reinigungs- und Lösungsmittelventil öffnet und schließt sich abwechselnd
	CLEANING BRUSH BEFORE WIPING STEP 7	Wenn der Spülzyklus fertig ist, beginnt und stoppt der Reinigungsbürstenzyklus entsprechend der Zeiteinstellung
	WIPING CYCLE STEP 8	Die Platte bewegt sich unter den Auswaschbürsten in Rückwärtsrichtung entsprechend der Geschwindigkeitseinstellung (kein Lösungsmittel und

	Display-Überblick	Beschreibung	
ENTWICKLUNGSABSCHNITT	WASHING CYCLE STEP 9	Der Reinigungsbürstenzyklus beginnt und stoppt entsprechend der Zeiteinstellung (es wird frisches Lösungsmittel verwendet).	
	ROTATION WITHOUT SOLVENT STEP 10	Die Bürsten drehen sich ohne Lösungsmittel entsprechend der Zeiteinstellung.	
	CYCLE END	Die Entwicklung der Platte ist abgeschlossen. Um den Zyklus neu zu starten, müssen Sie die Eingangsabdeckung öffnen und schließen.	
ENTWICKL	ENTRANCE COVER OPEN	Die Eingangsabdeckung ist geöffnet. Wenn die Abdeckung während eines Zyklus geöffnet wird, stoppt der Zyklus.	
	PROCESSOR CYCLE IN STOP	Die Entwicklung wird vom Bediener vor dem Zyklusende gestoppt.	
	LF IN STAND BY -9999s	Der Licht-Finisher-Abschnitt ist bereit, einen Zyklus zu beginnen.	
_	UVA LAMP IN CYCLE	Es läuft ein UVA-Lampenzyklus.	
CHNIT	UVC LAMP IN CYCLE	Es läuft ein UVC-Lampenzyklus.	
LICHT-FINISHER-ABSCHNITI	UVA-> UVC LAMP IN CYCLE	Der UVA- Lampenzyklus wird gefolgt von einem UVC- Lampenzyklus.	
INISHE	UVC -> UVA LAMP IN CYCLE	Der UVC-Lampenzyklus wird gefolgt von einem UVA- Lampenzyklus.	
-ICHT-F	U\A\LAMP CYCLE STOP	Der UVA-Lampenzyklus wird vom Bediener gestoppt, bevor der Zyklus endet.	
7	L. FINISH CYCLE END	Der Licht-Finishing-Zyklus wurde abgeschlossen. Um den Zyklus neu zu starten, müssen Sie die Licht-Finisher-Lade öffnen und schließen.	
	DRAWER OPEN	Die Licht-Finisher-Lade wurde während des Zyklus geöffnet.	
	DR1 STAND BY -99999s	Der Trockner 1 ist bereit, einen Zyklus zu beginnen.	
F	DRYER 1 STOP T*	Der Trockner 1 wartet mit dem Start, bis die Temperatur den Sollwert erreicht.	
CHNI.	DRYER 1 IN CYCLE	Der Trockner 1 Zyklus läuft.	
RABS	DRYER 1 END	Der Trockner 1 Zyklus ist abgeschlossen.	
TROCKNERABSCHNITI	DRAWER OPEN	Die Trockner 1 Lade ist offen. Wenn der Trockner/die Heizung in Betriebs sind, werden sie gestoppt.	
TR	heat1 off -99°C	Heizung 1 ist nicht aktiviert.	
	HEXTER 1 IN PROG	Heizung 1 ist aktiviert und erwärmt sich auf die Sollwerttemperatur.	
	HEATER 1 T*OK	Die Trockner 1 Temperatur wurde erreicht.	
		zeigen die gleiche Art von Informationen wie der Trockner eiste zeigt die gleiche Art von Informationen wie Heizung 1	

Belichtungsabschnitt

Durch Drücken der Schaltfläche wird der folgende Belichtungsbildschirm eingeblendet.



Durch Drücken der Schaltfläche wird die Plattenliste aufgerufen, aus der die erforderliche, im Speicher gesicherte Platte ausgewählt werden kann.

Es ist nur möglich, ein Programm auszuwählen, wenn alle Zyklen aus oder abgeschlossen sind.


Statusleisten auf der linken Seite des Bildschirms zeigen die für den Zyklus festgelegte Zeit und die Restzeit des Zyklus für die Rückseiten- und Hauptbelichtung an, sowie den tatsächlichen Wert des Vakuumzyklus.

Auf der rechten Seite des Bildschirms kann der Zyklus gestartet, gestoppt oder zurückgesetzt werden.

Nach dem Start des Zyklus ändert sich die START Schaltflächenbeschriftung zu STOP. Um den Zyklus zu stoppen, drücken Sie diese Schaltfläche. Nach dem Drücken wechselt die Schaltfläche wieder zurück zu START und die gelbe Schaltfläche RESET wird angezeigt. Nun kann der Zyklus zurückgesetzt oder neugestartet werden, indem die zugehörige Schaltfläche gedrückt wird.

Um wieder zum Hauptbildschirm zu gelangen, drücken.


Durch Drücken der Schaltfläche MONITORING wird der folgende Bildschirm angezeigt.



Hier werden die für die Kühlungslampe und den Tisch eingestellten Anfangs- und Endtemperaturen sowie die tatsächlichen Temperaturen angezeigt. Hier werden auch die für die Belichtungsabluft, den Vakuumsollwert eingestellten Anfangs- und Endtemperaturen sowie der tatsächliche Wert der UVA-Intensität angezeigt. Um wieder zum Belichtungsabschnitt-Bildschirm zu gelangen, drücken.

Entwicklungsabschnitt

Durch Drücken der Schaltfläche PROCESSOR wird der folgende Belichtungsabschnitt-Bildschirm eingeblendet.



Durch Drücken der Schaltfläche wird die Plattenliste aufgerufen, aus der die erforderliche, im Speicher gesicherte Platte ausgewählt werden kann.


Es ist nur möglich ein Programm auszuwählen, wenn alle Zyklen aus oder abgeschlossen sind.

Statusleisten auf dem Bildschirm zeigen die verschiedenen Parameter an, die für alle Belichtungszyklen festgelegt wurden. Es kann auch der Zyklus gestartet, gestoppt oder zurückgesetzt werden.

Zum Starten des Zyklus die Schaltfläche Start drücken. Es wird die rote Schaltfläche stop angezeigt. Um den Zyklus zu stoppen, drücken Sie diese Schaltfläche. Danach wird die gelbe Schaltfläche RESET angezeigt. Nun kann der Zyklus zurückgesetzt oder neugestartet werden, indem die zugehörige Schaltfläche gedrückt wird.

Um wieder zum Hauptbildschirm zu gelangen, 🛑 drücken.

Durch Drücken der Schaltfläche MONITORING wird der folgende Bildschirm angezeigt.



Von diesem Bildschirm aus kann der Status der verschiedenen Pumpen, Ventils usw. angezeigt werden. Um wieder zurück zum Entwicklungsabschnitt-Bildschirm zu gelangen, die Schaltfläche — drücken.

Licht-Finisher-Abschnitt

Durch Drücken der Schaltfläche wird der folgende Licht-Finisher-Bildschirm angezeigt.



Durch Drücken der Schaltfläche wird die Plattenliste aufgerufen, aus der die erforderliche, im Speicher gesicherte Platte ausgewählt werden kann.

Es ist nur möglich ein Programm auszuwählen, wenn alle Zyklen aus oder abgeschlossen sind.

Statusleisten auf dem Bildschirm zeigen die Zeiteinstellung, die Restzeit des UVA-Zyklus, UVC-Zyklus und die kombinierte Sequenzverzögerung an.


Auf der rechten Seite des Bildschirms kann der Zyklus gestartet, gestoppt oder zurückgesetzt werden.

Nach dem Start des Zyklus ändert sich die START Schaltflächenbeschriftung zu STOP. Um den Zyklus zu stoppen, drücken Sie diese Schaltfläche. Nach dem Drücken wechselt die Schaltfläche wieder zurück zu START und die gelbe Schaltfläche Wird angezeigt. Nun kann der Zyklus zurückgesetzt oder neugestartet werden, indem die zugehörige Schaltfläche gedrückt wird.

Um wieder zum Hauptbildschirm zu gelangen, 🗲 drücken.

Trockner-Abschnitt

Durch Drücken der Schaltfläche wird der folgende Trocknerbildschirm angezeigt.



Durch Drücken der Schaltfläche wird die Plattenliste aufgerufen, aus der die erforderliche, im Speicher gesicherte Platte ausgewählt werden kann.


Es ist nur möglich, ein Programm auszuwählen, wenn alle Zyklen aus oder abgeschlossen sind.

Statusleisten auf dem Bildschirm zeigen die Zeiteinstellung, die Restzeit des Trocknungszyklus in Trockner 1 und 2 sowie die festgelegte und tatsächliche Temperatur in Trockner 1 und 2 an.

Nach dem Start des Zyklus ändert sich die START Schaltflächenbeschriftung zu STOP. Um den Zyklus zu stoppen, drücken Sie diese Schaltfläche. Nach dem Drücken wechselt die Schaltfläche wieder zurück zu START und die gelbe Schaltfläche RESET wird angezeigt. Nun kann der Zyklus zurückgesetzt oder neugestartet werden, indem die zugehörige Schaltfläche gedrückt wird.

Um wieder zum Hauptbildschirm zu gelangen, 📹 drücken.

Durch Drücken der Schaltfläche MONITORING wird der folgende Bildschirm angezeigt.




Hier wird die Toleranz für die für Heizung 1 festgelegte Anfangs- und Endtemperatur sowie die tatsächliche Temperatur angezeigt. Um wieder zum Trockner-Bildschirm zu gelangen, de drücken.


Die gleichen Informationen sind für den Abschnitt Trockner 3/4 verfügbar.

Alarme

Wenn ein Alarm auftritt, wird das Symbol oben rechts auf dem Hauptbildschirm, auf der rechten Seite der zugehörigen Statusleiste oder auf dem zugehörigen Abschnittsbildschirm angezeigt.




Der Alarm zeigt an, dass die Maschine nicht auf normale und sichere Weise betrieben werden kann. Der vom Alarm betroffene Abschnitt kann nicht verwendet werden. Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, wird auch das akustische Signal ausgelöst. Drücken Sie das Alarmsymbol, um anzuzeigen, welcher Alarm aktiviert wurde.



Um wieder zum Hauptbildschirm zu gelangen, 🛑 drücken.

Symbol	Beschreibung
A.	Wasserstand ist zu niedrig.
	Belichtungsabluft-Gebläse funktioniert nicht.
	Fehler in der Elektronik.
	Externer Tank für frisches Lösungsmittel ist leer.
	Mindestens einer der Betriebsstundenzähler-Alarme wurde ausgelöst. Durch Drücken dieses Symbols während des zugehörigen aktiven Alarms wird der Betriebsstundenzähler-Bildschirm angezeigt.
	Es ist nicht möglich, die Zähler zurückzusetzen. Für diese Funktion ist ein Passwort erforderlich.
5	Druckluftdruck ist zu niedrig.
	Einer der oberen Deckel ist geöffnet.
	Externer Tank für gebrauchtes Lösungsmittel ist voll.
	Lösungsmittelstand des internen Lösungsmitteltanks ist zu hoch.
	Lösungsmittelstand des internen Lösungsmitteltanks ist zu niedrig.
E	Kein Wasserumlauf in Belichtungsabschnitt.
, wo	Kein Wasserumlauf in Auswaschabschnitt.

Um zu Alarmverlauf-Bildschirm zu gelangen, ALARM HISTORY drücken. Danach wird der folgende Bildschirm angezeigt.




Es kann der Zeitpunkt und die Beschreibung des Alarms angezeigt werden. Außerdem kann in der Liste nach oben unten sowie nach rechts und links geblättert werden, um die gesamte Alarmbeschreibung anzuzeigen.


Der Alarm kann anhand seiner Alarmnummer identifiziert werden. Siehe dazu die Tabelle auf den nächsten Seiten.

Um wieder zum Alarmbildschirm zu gelangen, 🚾 drücken.

Der Alarmverlauf kann auch vom Hauptbildschirm aus aufgerufen werden, indem die Schaltfläche und danach die Schaltfläche ALARM HISTORY gedrückt wird.







Liste der Alarme

Manche Alarme können nur von einem Servicetechniker beseitigt werden. Treffen Sie keine Maßnahmen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind.

Alarm	Meldung	Fraebnis	Ursache/Abhilfe
ALM01	Lösungsmittel überhitzt	Start des Entwicklungszyklus blockiert	Die maximale sichere Lösungsmitteltemperatur (45 °C) wurde erreicht; der Heizzyklus stoppt, bis die
ALM02	Durchflussmesser- Wasserstand ist nicht in Ordnung	Start des Belichtungszyklus blockiert	Wenn nach 1,5 Sekunden KP5 EIN und S10 AUS sind, schaltet sich KP5 AUS und ALM02 wird angezeigt. Wenn die Pumpe KP5 (Wasserkühler-Belichtungstisch) EIN
ALM03	Durchflussmesser- Wasser Lösungsmittel nicht in Ordnung	Start des Entwicklungszyklus blockiert	Wenn nach 1,5 Sekunden KP6 EIN und S11 AUS sind, schaltet sich KP6 AUS und ALM03 wird angezeigt. Wenn die Pumpe KP6 (Wasserkühler-Belichtungstisch) EIN
ALM04	Wasserkühlung Lösungsmittelpumpe	Start des Entwicklungs-zyklus	Thermorelais QP6 (Eingang 3.10) schaltet sich AUS. Nach möglichen
ALM05	Vakuumpumpe nicht in Ordnung	Start des Belichtungs-zyklus	Thermorelais QP3 (Eingang 3.07) schaltet sich AUS. Nach möglichen
ALM06	Trocknermotor-Abluft nicht in Ordnung	Start des Trockner-zyklus	Thermorelais QV4 (Eingang 4.00) schaltet sich AUS. Nach möglichen
ALM07	Trockner-Motor-	Start des	Thermorelais QV5 (Eingang 4.01)
ALM08	LF Abluftmotor nicht in Ordnung	Signalisierung	Thermorelais QV3 (Eingang 3.15) schaltet sich AUS. Nach möglichen
ALM09	Pumpe für frisches Lösungsmittel nicht	Start des Entwicklungszyklus	Thermorelais QP1 (Eingang 3.05) schaltet sich AUS. Nach möglichen
ALM10	Auswaschpumpe nicht in Ordnung	Start des Entwicklungszyklus	Thermorelais QP2 (Eingang 3.06) schaltet sich AUS. Nach möglichen
ALM11	Analysatorpumpe nicht in Ordnung	Start des Entwicklungszyklus	Thermorelais QP4 (Eingang 3.08) schaltet sich AUS. Nach möglichen
ALM12	Kühlmittel-Expo- Pumpe nicht in	Start des Belichtungszyklus	Thermorelais QP5 (Eingang 3.09) schaltet sich AUS. Nach möglichen
ALM13	Motorbürste nicht in Ordnung	Start des Entwicklungszyklus	Thermorelais QM2 (Eingang 3.11) schaltet sich AUS. Nach möglichen
ALM14	Motorbürsten- Schwingung nicht	Start des Entwicklungszyklus	Thermorelais QM3 (Eingang 3.12) schaltet sich AUS. Nach möglichen
ALM15	Abluftprozessor nicht in Ordnung	Start des Entwicklungszyklus	Thermorelais QV1 (Eingang 3.13) schaltet sich AUS. Nach möglichen
ALM16	Wasserstand Kühlungslösungs- mittel niedrig	Start des Entwicklungszyklus blockiert	Wasserlösungsmitteltankfüllen. Wenn Wasserlösungsmitteltank gefüllt ist, muss Eingang KL1 (2.00) EIN sein.

Alarm	Melduna	Ergebnis	Ursache/Abhilfe
ALM17	Tank für verschmutztes Lösungsmittel ist voll	Start des Entwicklungs-zyklus blockiert	Tank für verschmutztes Lösungsmittel ist voll. Bei leerem Tank für verschmutztes Lösungsmittel muss Eingang IL5 (2.06)
ALM18	Wasserstand Kühltisch niedrig	Start des Belichtungszyklus	Tank für Wassertische füllen. Bei vollem Wassertischtank muss Eingang IL6 (2.07)
ALM19	Auswaschtank überfüllt	Start des Entwicklungszyklus blockiert	Auswaschtank hat maximalen Füllstand erreicht. Bei Auswaschtank unter dem maximalen Füllstand muss Eingang IL3
ALM20	Druckluftmischung	Start des Entwicklungszyklus	Druckluft prüfen. Wenn der Luftdruck korrekt ist, muss Eingang APS (2.08)
ALM21	Heizungslösungsmittel- Zählwert erreicht	Start des Entwicklungszyklus blockiert	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM22	Heizung- Trockner 1-2 Zählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM23	Heizung- Trockner 3-4 Zählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM24	AUF AB Wip- Bürsten-Zählwert wurde erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM25	EL2 Lösungs- mittelventil Zählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM26	EL3 Lösungs- mittelventil Zählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM27	EL4 Lösungs- mittelventil Zählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM28	EL5 Lösungs- mittelventil Zählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM29	EL6 Lösungs- mittelventil Zählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM30	KM2 wo- Bürstenbefehl Zählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM31	KM3 wo- Bürstenbefehl Zählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den entsprechenden Zähler zurücksetzen.

i aglicher Betrieb Erstmaliger Betrieb der Maschine

Alarm	Meldung	Ergebnis	Ursache/Abhilfe
ALM32	KP1 wo- Bürstenbefehl Zählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus-Zähler aufrufen und den
ALM33	Deckel Entwicklungs- automat offen	Signalisierung	Wenn Deckel Entwicklungsautomat geschlossen ist, muss Eingang KA3
ALM34	Trockner- Luftdruck nicht in	Signalisierung	Eingang PSW2 (2.13) prüfen. Er muss EIN sein.
ALM35	Nicht verwendet		
ALM36	KP2 Ventilzählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus-Zähler aufrufen und den
ALM37	KP3 Ventilzählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM38	KP4 Ventilzählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM39	KP6 Ventilzählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus-Zähler aufrufen und den
ALM40	KP5 Ventilzählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM41	KRG1 Ventilzählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus-Zähler aufrufen und den
ALM42	KRG2 Ventilzählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus-Zähler aufrufen und den
ALM43	KV2 Ventilzählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus-Zähler aufrufen und den
ALM44	KV3 Ventilzählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM45	KVD Ventilzählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM46	KEXP Ventilzählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus-Zähler aufrufen und den
ALM47	KLVA Ventilzählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus-Zähler aufrufen und den entsprechenden Zähler zurücksetzen.


Alarm	Meldung	Ergebnis	Ursache/Abhilfe
ALM48	KLFC Ventilzählwert erreicht	Signalisierung	Stunden/Zyklus-Zählersollwert wurde erreicht. Die Seite Stunden/Zyklus- Zähler aufrufen und den
ALM49	Deckeltür bei laufendem Zyklus	Signalisierung	Deckeltür schließen, um den Zyklus neu zu starten.
ALM50	Servo in Alarm- Notaus- Anforderung	Start des Entwicklungszyklus blockiert	Servomotor versetzt sich in Alarmzustand. Notaus-Taste drücken, warten bis die Meldung auf dem Bildschirm "SERVO ALARM RESET IN
ALM51	Tank für frisches Lösungsmittel leer	Start des Entwicklungszyklus blockiert	Mindestfüllstand wurde erreicht. Wenn der Tank für frisches Lösungsmittel voll ist, muss Eingang
ALM52	Expo-Abluftmotor nicht in Ordnung	Start des Belichtungs-zyklus blockiert	Thermorelais QV2 (Eingang 3.14) schaltet sich AUS. Nach möglichen
ALM53	Mindestfüllstand in Auswaschtank	Start des Entwicklungszyklus blockiert	Wenn der Füllstand im Auswaschtank the nicht unter dem Mindestfüllstand ist, muss Eingang L2_1 (2.01) AUS sein.
ALM54	Nicht verwendet		
ALM55	L-Integrator- Kalibrierung nicht in Ordnung	Start des Entwicklungszyklus blockiert	Wenn die Licht-Integrator-Funktion EIN istt, ist es nicht möglich einen HAUPT- oder RÜCKSEITEN- Belichtungszyklus durchzuführen, wenn keine KALIBRIERUNG ABGESCHLOSSEN wurde. Weiter mit LICHT-INTEGRATOR und einen
ALM56	Wasserkühlung Lösungsmittelsensor nicht in Ordnung	Entwicklungszyklus startet, Kühlungs- und Lösungsmittel-	Analogeingang C1 funktioniert nicht richtig; Verkabelungsanschluss prüfen oder Sensor austauschen.
ALM57	Lösungsmitteltemp Sensor nicht in	Entwicklungszyklus startet und Heizung	Analogeingang C2 funktioniert nicht richtig; Verkabelungsanschluss prüfen
ALM58	Belichtungslampen- sensor nicht in	Start des Entwicklungszyklus	Analogeingang C3 funktioniert nicht richtig; Verkabelungsanschluss prüfen
ALM59	Belichtungstisch- sensor nicht in	Kühlungsgruppe des Belichtungs-	Analogeingang C4 funktioniert nicht richtig; Verkabelungsanschluss prüfen
ALM60	Trockner 1-2 Sensor nicht in Ordnung	Heizung- Trockner 1-2	Analogeingang C5 funktioniert nicht richtig; Verkabelungsanschluss prüfen
ALM61	Trockner 3-4 Sensor nicht in Ordnung	Heizung- Trockner 3-4	Analogeingang C6 funktioniert nicht richtig; Verkabelungsanschluss prüfen
ALM62	Mindestfüllstand für frisches Lösungsmittel		Mindestfüllstand wurde erreicht. Wenn der Tank für frisches Lösungsmittel voll ist, muss Eingang L4_2(2.05) EIN sein.

Platteneinstellungen


Es können 24 Platten mitsamt Entwicklungsparametern gespeichert werden.

Die Schaltfläche Plattenparametern für die Belichtung anzuzeigen. Im unteren Teil können die Plattenparameter für Entwicklung, Trocknen und Licht-Finishing der Platte durch Drücken der jeweiligen Schaltfläche aufgerufen werden.


Belichtungsparameter




Licht-Finisher-Parameter



Trockner-Parameter



Entwicklungsautomat-Parameter



Durch Drücken der Schaltfläche (in der Ecke links oben) wird die Plattenliste aufgerufen, aus der die erforderliche, im Speicher gesicherte Platte ausgewählt werden kann.

Auf jedem Bildschirm können die Bezeichnung der Platte sowie die zugehörigen Parameter geändert werden. Wenn fertig, drücken Sie save, um die geänderten Parameter/Namen zu speichern.

Wenn die korrekte Platte angezeigt wird, die entsprechende Schaltfläche drücken, um die Plattenbezeichnung oder einen der Parameter zu ändern. Für die Plattenbezeichnung wird eine alphanumerische Tastatur und für die anderen Parameter eine numerische Tastatur eingeblendet.

Alphanumerische Tastatur



Numerische Tastatur



In allen Fällen müssen Sie die Eingabe eines neuen Werts durch Drücken der Taste "ENT" bestätigen. Andernfalls können fehlerhafte Werte gespeichert werden.

Die Plattenbezeichnung aus demselben Kanal ist für alle Abschnitte gleich. Wenn die Plattenbezeichnung eines Kanals in einem Abschnitt geändert wird, ändert das auch automatisch die Bezeichnung in anderen Abschnitten.

Plattenauswahl

Auf dem Hauptbildschirm den Abschnitt aufrufen, der abgearbeitet werden soll.
 drücken, um die erforderliche Platte auszuwählen. Wenn fertig,
 drücken Sie START, um mit dem Betrieb des entsprechenden Abschnitts zu beginnen.

Abschnitt 3: Plattenherstellung

Starten eines Belichtungszyklus

Bei der Handhabung von Platten Sicherheitshandschuhe tragen.

- Die Belichtungslade herausziehen und die Platte auf den gekühlten Tisch legen, um die Rückseiten- oder Hauptbelichtung durchzuführen.
- Auf dem Hauptbildschirm den Belichtungsabschnitt aufrufen. Den erforderlichen Plattentyp aus der Plattenliste auswählen.
- Sicherstellen, dass die Parameter für die Rückseiten- und Hauptbelichtung korrekt sind.

Für eine erfolgreiche Rückseitenbelichtung müssen die UVA-Lampen zu Beginn des Rückseiten-Belichtungszyklus auf Höchstleistung eingestellt sein. Dazu ist eine Vorheizstufe erforderlich, die vor der Rückseiten-Belichtung der Platte durchgeführt werden muss. Das wird sichergestellt, indem ein kurzer Hauptbelichtungszyklus ohne Platte auf dem Tisch durchgeführt wird. Einen 5 Minuten langen Hauptbelichtungszyklus durchführen, damit die Lampen die Betriebstemperatur erreichen, bei der die Gebläse eingeschaltet werden. Die Hauptbelichtung kann abgebrochen werden, sobald die Lampen ganz vorgeheizt wurden.

- Bei der Durchführung eines Rückseiten-Belichtungszyklus wird der Vakuumzyklus nicht verwendet.
- Bei der Durchführung des Hauptbelichtungszyklus für eine gewöhnliche Platte die Vakuumfolie auf die Plattenoberseite und den Film legen (das ist bei der Rückseitenbelichtung oder bei digitalen Platten nicht erforderlich).
- Vakuum einleiten, indem die Schaltfläche START im Vakuumabschnitt des Belichtungsabschnitt-Bildschirms gedrückt wird. Wenn die Belichtung abgeschlossen ist, das Vakuum durch Drücken von STOP ausschalten.
- Die Belichtungslade schließen.
- Durch Drücken der Schaltfläche START auf dem Rückseiten- oder Hauptbelichtungs-Bildschirm eine Belichtung starten.

Starten eines Auswaschzyklus

Bei der Handhabung von Platten Sicherheitshandschuhe tragen.

- Die Eingangsabdeckung öffnen und die Platte am Transporttisch befestigen.
 - Sicherstellen, dass das Klebeblatt ausreichend trocken ist, damit die Platte sicher befestigt werden kann.
- Auf dem Hauptbildschirm den Entwicklungsautomat-Abschnitt aufrufen. Den erforderlichen Plattentyp aus der Plattenliste auswählen.
- Sicherstellen, dass die Entwicklungsparameter korrekt sind. Die Eingangsabdeckung schließen.
- Durch Drücken der Schaltfläche START auf dem Bildschirm für den Entwicklungsautomat-Abschnitt einen Zyklus beginnen.

Darauf achten, dass nach Drücken der Schaltfläche START der Lösungsmittel-Analysator die Verunreinigung des Lösungsmittels prüft. Das dauert ca. 15 Sekunden. Nach Bedarf füllen die Pumpen das Lösungsmittel entsprechend dem festgelegten Wert auf; andernfalls beginnt die Entwicklung sofort.

Es ist empfehlenswert sicherzustellen, ob das Klebeblatt nach jeder entwickelten Platte ausreichend trocken ist. Er sorgt für die vorschriftsmäßige Fixierung der Platte.

Wenn das Klebeblatt nicht komplett von der/den Platte(n) abgedeckt ist, die entwickelt werden soll(en), sollten die freiliegenden Flächen mit beispielsweise einem Stück Flexo-Platte abgedeckt werden, um längeren Kontakt zwischen dem Klebeblatt und dem Lösungsmittel zu vermeiden. Dadurch kann die Lebensdauer des Klebeblatts beachtlich verlängert werden.

Starten eines Trocknerzyklus

Bei der Handhabung von Platten Sicherheitshandschuhe tragen.

- Die Trocknerlade herausziehen und die Platte hineinlegen.
- Auf dem Hauptbildschirm den Trocknerabschnitt aufrufen. Den erforderlichen Plattentyp aus der Plattenliste auswählen.
- Sicherstellen, dass die Trocknungsparameter korrekt sind.
- Die Trocknerlade schließen.
- Durch Drücken der Schaltfläche Start des entsprechenden Trocknerabschnitts den Zyklus starten.

Starten eines Licht-Finisher-Zyklus

Bei der Handhabung von Platten Sicherheitshandschuhe tragen.

- Die Licht-Finisher-Lade herausziehen und die Platte hineinlegen.
- Auf dem Hauptbildschirm den Licht-Finisher-Abschnitt aufrufen. Den erforderlichen Plattentyp aus der Plattenliste auswählen.
- Sicherstellen, dass die Licht-Finisher-Parameter korrekt sind.
- Die Licht-Finisher-Lade schließen.
- Durch Drücken der Schaltfläche START des entrepchenden Licht-Finisher-Abschnitts (UVA-Zyklus, UVC-Zyklus oder kombinierte Sequenz) den Zyklus starten.

Spezieller Zyklus

Die Maschine bietet die Möglichkeit, eine automatische Folge von Licht-Finishing-Zyklen durchzuführen.

Wenn diese Funktion aktiviert ist (siehe "Maschineneinstellungen" im Wartungshandbuch der Maschine), läuft der Zyklus wie folgt ab:

- Wenn UVA --> UVC ausgewählt ist, folgt nach dem UVA-Zyklus nach einer definierten Verzögerung ein UVC-Zyklus.
- Wenn UVC --> UVA ausgewählt ist, folgt nach dem UVC-Zyklus nach einer definierten Verzögerung ein UVA-Zyklus.

Abschnitt 4: Wartung


Allgemeines

Die Wartungsaufgaben sind in der Wartungstabelle angegeben, die mit der Maschine mitgeliefert wurde.

Füllen des Kühlmitteltanks

Dieser Vorgang muss bei abgeschalteter Maschine durchgeführt werden.


- Schließen Sie die Seitenabdeckung mit dem Dreikantschlüssel auf und entfernen Sie diese.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Kühlertanks.



- Bereiten Sie die erforderliche Menge einer Lösung mit folgender Zusammensetzung vor: 70 % entmineralisiertes/destilliertes Wasser, 30 % Ethylenglykol und einige Tropfen Algizid (Schaumhemmer).
- Füllen Sie den Tank bis zum Maximalfüllstand.

Reinigen der Maschine und Prüfen der Druckluftleitung

• Reinigen Sie Staub und Schmutz mit einem sauberen, feuchten Tuch von den Maschinenabdeckungen.



T33116

• Prüfen Sie die Druckluftleitungen und den Versorgungsdruck (6 - 10 bar).

Hauptbelichtungslampen Messung der UV-Ausgabeleistung

- Ziehen Sie die Belichtungslade heraus und platzieren Sie den Sensor eines Kühnast-Messgeräts oben auf dem Belichtungstisch.
- Schließen Sie die Belichtungslade.
- Führen Sie einen Belichtungszyklus durch. Stellen Sie sicher, dass die Temperatur der Lampen mindestens 38 °C beträgt.
- Wiederholen Sie die Messung der UV-Ausgabeleistung mit dem Kühnast-Messgerät an acht weiteren Stellen am Belichtungstisch. Notieren Sie die Daten in der UVA-Tabelle gemeinsam mit der durchschnittlichen Ausgabeleistung und der maximalen prozentuellen Abweichung.
- Wenn Sie fertig sind und die Lampen nicht ausgetauscht werden müssen, ziehen Sie die Belichtungslade heraus, entfernen Sie den Sensor und schließen Sie die Belichtungslade.

Austauschen der UV-Lampen

Allgemeines

- Die Röhre ist zerbrechlich; sie muss beim Auspacken, bei der Handhabung und Installation äußerst vorsichtig behandelt werden.
- Nur saubere Leuchtröhren gewährleisten einheitliche Lichtemission. Stellen Sie vor dem Einbau sicher, dass die Leuchtröhren sauber sind.
- Schweiß und Hautöle bilden weiße Flecken, die sich auf der Quarzoberfläche der Leuchtröhre einätzen, wenn die Leuchtröhre die normale Betriebstemperatur erreicht. Die geätzten Stellen auf der Leuchtröhre verringern die Abstrahlung der gewünschten UV-Energie.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Die Netzversorgung muss mit einem Vorhängeschloss oder einer ähnlichen Vorrichtung gegen Einschalten gesichert sein. Prüfen Sie nun, dass die Maschine nicht eingeschaltet werden kann.


Fassen Sie die Leuchtröhren niemals mit bloßen Händen an. Tragen Sie schnittfeste Handschuhe.

Tragen Sie bei der Handhabung der Leuchtröhren stets eine Schutzbrille.

Leuchtstoffröhren enthalten geringe Mengen Quecksilber. Gebrauchte Leuchtröhren müssen gemäß örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.

UVC-Strahlung ist für die menschliche Haut und besonders die Augen schädlich. Auch kurzzeitige Aussetzung kann Verbrennungen in den unteren Hautschichten und in der Netzhaut verursachen. Aufgrund der eingebauten Sicherheitssysteme sollte es nicht notwendig sein, die UVC-Röhren einer Sichtprüfung zu unterziehen, indem beim Betrieb, bei der Pflege oder bei der Wartung der Maschine direkt in das UVC-Licht geblickt wird. Falls diese jedoch unbedingt erforderlich ist, sind ein Schweißschutzschild mit mindestens Dunkelstufe 6, Sicherheitskleidung und Handschuhe zu tragen.

Die UVA-Belichtungsröhren haben einen eingebauten Reflektor, der halbkreisförmig über die gesamte Länge der Leuchtröhre aufgetragen ist. Der Reflektor ist an der weiß-opaken Färbung des Glases in der Röhre erkennbar. Der Reflektor dient zum Richten der Lichtstrahlen. Beim Installieren ist darauf zu achten, dass die Seite mit dem Reflektor korrekt ist (die nicht durchsichtige Seite muss in Richtung Platte zeigen).



Beim Installieren neuer Lampen ist das "Einbrennen" der Lampen empfehlenswert, um die korrekte Leistung zu erhalten und die Lampen zu stabilisieren. Die Lampen vor der Verwendung in der Maschine einschalten (siehe Wartungshandbuch).

Austauschen der Belichtungslampen

Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet und der Hauptschalter in der AUS-Stellung gesperrt ist.

- Ziehen Sie die Belichtungslade heraus, entfernen Sie 2 Schrauben und die Halterung an beiden Innenseiten und entnehmen Sie die Lade.
- Entfernen Sie die rechte untere Seitenabdeckung, die der Vorderkante am nächsten ist.
- Entfernen Sie die 1 Schraube, mit der die Lampenhalterlade an der rechten Seite befestigt ist, und ziehen Sie die Lade heraus.
- Entfernen Sie die Lampen durch eine Drehung um 90°.
- Stellen Sie sicher, dass die Sockelposition an beiden Seiten korrekt ist, damit die UV-Lampe eingesetzt werden kann. Zum korrekten Einstellen des Sockels ist ein Flachklingenschraubendreher von Vorteil.
- Setzen Sie die neue Lampe an beiden Seiten in die Sockel ein und arretieren Sie diese durch Drehen um 90°.
 - Beachten Sie die kleine Markierung auf dem UV-Lampenring. Sie muss sichtbar sein und bündig mit der Sockelöffnung abschließen, wenn die Lampe korrekt eingebaut ist. Stellen Sie sicher, dass die Lampen in abwechselnden linken und rechten Fassungen installiert sind, um die korrekte Lichtverteilung zu gewährleisten.
- Schieben Sie die Lampenhalterlade hinein.
- Sichern Sie die Lampenhalterlade mit der Sicherungsschraube.
- Bauen Sie die Lampenhalterlade und die zugehörigen Halterungen wieder mit den Schrauben ein und schieben Sie die Lade hinein.
- Bauen Sie die Belichtungslade wieder ein.
- Entriegeln Sie den Hauptschalter und schalten Sie die Maschine ein. Brennen Sie die Lampen ein und führen Sie die Lichtintegrator-Kalibrierung durch (siehe Wartungshandbuch).

Wenn der Lichtintegrator nach dem Lampenwechsel neu kalibriert wird, kann das die Plattenbelichtungsdauer ändern.

Die UVA-Leuchtstoffröhren enthalten Quecksilber. Sie müssen entsprechend allen geltenden Gesetzen entsorgt werden.



Austauschen der Licht-Finisher-Lampen

Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet und der Hauptschalter in der AUS-Stellung gesperrt ist.

- Ziehen Sie die Licht-Finisher-Lade heraus, entfernen Sie 2 Schrauben und die Halterung an beiden Innenseiten und entnehmen Sie die Lade.
- Entfernen Sie die rechte untere Seitenabdeckung, die der Vorderkante am nächsten ist.
- Entfernen Sie die 1 Schraube, mit der die Lampenhalterlade an der rechten Seite befestigt ist, und ziehen Sie die Lade heraus.
- Tauschen Sie die UV-Lampen aus, wie oben beschrieben.
- Schieben Sie die Lampenhalterlade hinein.
- Sichern Sie die Lampenhalterlade mit der Sicherungsschraube.
- Bauen Sie die Licht-Finisher-Lade und die zugehörigen Halterungen wieder mit den Schrauben ein und schieben Sie die Lade hinein.

• Entriegeln Sie den Hauptschalter und schalten Sie die Maschine ein. Brennen Sie die Lampen ein.

Die UVA- und UVC-Leuchtstoffröhren enthalten Quecksilber. Sie müssen entsprechend allen geltenden Gesetzen entsorgt werden.

